



# VERLEGEANLEITUNG

## HQ Kanadische Gebirgsdouglasie Terrassendiele

### MONTAGE

Montageinformation für **HQ Kanadische Gebirgsdouglasie Terrassendiele**

- Lagern Sie das Material bis zur Montage im Trockenen.
- Verwenden Sie 5 x 60mm Edelstahlschrauben und diese mind. 12mm vom Brettrand entfernt.
- Die Löcher sollten vorgebohrt und die Schrauben anschließend versenkt werden.
- Die Verlegung sollte mit einem Gefälle von ca. 1% vom Gebäude weg verlaufen.
- Abstand zwischen der Unterkonstruktion max. 450mm mittig oder max. 400mm lichter Abstand.
- Abstand zwischen den Dielen und umlaufenden Gewerken muss mind. 6mm halten.
- Abstand zwischen den Kopfenden mind. 2mm.
- Verlegen Sie die Sichtseite nach oben. Die Rückseite kann Fehler enthalten.
- Die Schnittkanten unbedingt mit Stirnkantenschutz versiegeln.
- Die Unterkonstruktion sollte auf dem Untergrund fixiert werden.
- Reinigung sollte alle 12 Monate mit einem milden Reinigungsmittel, lauwarmen Wasser und weicher Bürste erfolgen.

### VERARBEITUNG

HQ Kanadische Gebirgsdouglasie Terrassendielen sollten immer vorgebohrt werden.

Ohne Vorbohren können die Schrauben abreißen, Risse entstehen und Verbindungen halten nicht.

Bei der Verlegung ist zu beachten, dass auch die Unterkonstruktion der gleichen Dauerhaftigkeitsklasse (3) entspricht.

Zwischen den Dielen sollte beim Verlegen ein Abstand von mind. 6mm.

Die Dielen können mit Terrassenholz-Ölen oder Lasuren behandelt werden.

Das Material ist sehr aufnahmefähig.

Jede Schnittkante muss mit Stirnkantenschutz versiegelt werden, um Rissbildungen bestmöglich zu vermeiden.

### ABSTAND DER UNTERKONSTRUKTION

Für normale Belastungen richten Sie sich bitte nach der folgenden Tabelle. Sparen Sie nicht an der Unterkonstruktion.

Größere Abstände führen nicht nur zu einem unangenehmen Laufgefühl, sondern steigern die

Schüsselungswahrscheinlichkeit der Terrassendielen.

<b>Stärke der Dielen (H x B   mm)</b>	<b>Abstand der Unterkonstruktion (mittig   mm)</b>
<b>26 x 142mm</b>	<b>450</b>